


フレキシブル LED スタンド LS-R1 取扱説明書


各部名称



- お買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書、保証書は大切に保管してください。


電源

ベース背面の端子差込口に付属の AC アダプターの端子をしっかりと差し込んでください。



操作方法

アームをの角度を調整してください。
(アームの角度によっては、スタンドが不安定になる場合があるのでご注意ください)



ヘッド上部の電源ボタン部分を軽くタッチしてください。ライトが点灯します。
(強くたたいたり、押したりするとスタンドが倒れる場合があるのでご注意ください)

⚠ LED(発光部)を直視しないでください。

電源ボタンをもう一度軽くタッチしてください。ライトが消えます。

お手入れについて

- ⚠ 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。
アンモニア、シンナー、アルコールなどを含んだクリーナーは使用しないでください。
本体の変形、変色、傷の原因となる可能性があります。
- ⚠ ベンジン、アルコール、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。
- ⚠ お手入れする時は、AC アダプターをコンセントから抜いてください。

トラブルシューティング

- ▼ 電源ボタンを押してもライトが点灯しない ▼
AC アダプターは正しく接続されていますか？

安全上のご注意

取扱説明書(本書)には、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りください。
誤った場合取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を区分して説明しています。

 禁止

 禁止

 指示

 感電注意


 水ぬれ禁止

 ぬれ手禁止


 電源プラグを抜く

警告


誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

 指示


発煙した場合、こげくさいニオイ、異音がする、異常に熱い、異常な振動がするときにはただちにご使用を中止し、弊社サービスセンターにご連絡ください。
ACアダプターをご使用の場合は、プラグをコンセントから抜いてください。
(火災・感電・けがのおそれがあります)

 禁止


付属のACアダプター以外は使用しないでください。
(火災・感電・故障のおそれがあります)

 禁止


電源コードや先端のプラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用しないでください。
(火災・感電・けが・ショートのおそれがあります)
電源コードを曲げたり、傷つけたり、ねじったり、引っ張ったりせず、重いものを乗せたり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。
(火災・感電・ショートのおそれがあります)

 禁止


AC アダプターのプラグの先端の金属部分にほこりが付着した場合はプラグを抜き乾いた布でふき取ってください。
(絶縁不良による火災のおそれがあります)
AC アダプターのプラグは根元まで確実にコンセントに差ししてください。
(感電・火災のおそれがあります)

 禁止


ご自身での修理、分解および改造はしないでください。
(火災・感電・けが、故障のおそれがあります)

 禁止


火の中に投げ入れたり、加熱したりしないでください。
(破裂・破損による火災・感電・けがのおそれがあります)

 禁止

本体の表面にあるすき間や端子に針金やピンなどの異物、燃えやすいものを入れないでください。また布でふさいだりしないでください。
(火災・感電・けが、故障のおそれがあります)

 水ぬれ禁止


本製品は非防水です。水をかけたり、水中に沈めたり、水で洗ったりしないでください。
(火災・感電・ショートのおそれがあります)
浴室などの高温多湿、水のかかるところで使用しないでください。
本体、電源コードやプラグは乾燥した状態で使用してください。
(漏電・感電・故障のおそれがあります)

 ぬれ手禁止


ぬれた手でプラグ、コードや本体を触らないでください。
(感電・けが・ショートのおそれがあります)

注意


誤った取り扱いをしたときに軽症または家屋・家財などの損害に結びつく内容を示しています。

 禁止


シンナー、ベンジン、テレピン油、アセトン、その他の腐食性洗剤では絶対にお手入れをしないでください。
(ひび割れ、感電、火災のおそれがあります)
防虫剤などの薬品をつけないでください。
(変形・ひび割れのおそれがあります)

 禁止


可燃物や可燃性ガス、火のついたたばこや線香などを近づけないでください。また調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたる場所で使用しないでください。
(火災・故障などのおそれがあります)
ストーブなど温度の高くなる器具のそばに置かないでください。
(火災・故障などのおそれがあります)

 禁止


可動部を可動範囲以上に動かさないでください。
(破損のおそれがあります)
強い衝撃を与えないでください。
(感電・破損・故障のおそれがあります)

 禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所で使用しないでください。
(転倒・落下によるけがのおそれがあります)

 プラグを抜く

お手入れの際は必ずスイッチを切ってプラグを持ってコンセントから抜いてください。
(感電・けが・ショートのおそれがあります)
長期間をご使用にならない場合は、プラグをコンセントから抜いてお手入れのうえ保管してください。
(絶縁劣化による漏電火災・感電のおそれがあります)

 禁止

LED（発光部）を直視しないでください。また人に向けて点灯しないでください。
(目をいためるおそれがあります)

仕様

商品名	フレキシブル LED スタンド
型番	LS-R1
電源	入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC15V 0.3A
光源	LED 3W
寸法 (約 mm)	ヘッド部：Φ100×38 アーム部：Φ10×350 ベース部：Φ116×28
質量	560 (約 g)
同梱品	本体、AC アダプター、取扱説明書（本書） 保証書
原産国	中国

製品のデザイン・仕様等は予告なしに変更される場合があります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明な場合は、以下の弊社のサービスセンターにご連絡ください。

サービスセンター 0120-103772

受付時間：月曜～金曜、午前 9:00～午後 5:00
(祝日および夏期休暇、年末年始を除く)

サービスセンターが通話中の場合は、誠に恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しくさせていただきますようお願い申し上げます。
本製品に関するお問い合わせ、およびサポートは日本国内限定とさせていただきます。

個人情報のお取り扱いについて

弊社では、サービスセンターにお問い合わせいただいたお客様の個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。

保証書の記入事項

本製品のパッケージには保証書が同梱されています。お買い上げの際は必ず販売店より購入日と販売店欄などの記入をお受けください。
保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
また、保証書には保証規定が記載されていますので、よくお読みください。

製造販売元
株式会社フロントランナー
〒103-0004 東京都中央区東日本橋 3-4-18 東日本橋 EX ビル